

Metalna vrata



Šifra proizvoda: 9002
Raspoloživost: Po naročilu

Cijena: 1085.80€

Cijena bez PDV-a: 890.00€

Opis

Metalna vrata po mjeri, izuzetno masivne i kvalitetne izrade, za garaže, radionice, podrumne ili kao ulazna vrata.

Informativni cjenik metalnih vrata:

Primjer cijene:

dimenzije do (V x Š) 200 x 100 cm – 890,00 EUR (toplinski i zvučno izolirana vrata – kamena vuna ili stiropor 3 cm)

U cijenu je uključeno:

- metalni dovratnik i metalno krilo vrata (oboje profil ZP1304, 50x35 mm)
- kompletna okovja za vrata (kvaka, brava, cilindrični uložak, rozete, šarke, brtvila)
- ispunjenje od kamene vune 3 cm, obostrano zatvoreno s limom 1 mm
- bojanje temeljnom dvokomponentnom antikorozivnom bojom i završnom bojom po izboru (RAL)

Navedene cijene ne uključuju PDV!

UPUTE ZA MJERENJE / NARUDŽBU:

Dolje navedene informacije pošaljite na e-mail adresu: narocila@iki-pro.si

1. Navedite dimenzije otvora (špalete) i dimenzije vrata (Š x V).
Preporuka: vrata neka budu ukupno 2 cm uža od špalete u širinu i 1 cm niža u visinu.
2. Način otvaranja (U / IZ prostora)
3. Smjer otvaranja (LIJEVO / DESNO). Smjer otvaranja određuje se s one strane na kojoj se nalaze šarke.

Primjer 1: Vrata se otvaraju U PROSTOR. Šarke su s unutarnje strane. Stanete u prostor i gledate prema vratima. Ako su šarke s lijeve strane, radi se o lijevom otvaranju.

Primjer 2: Vrata se otvaraju U PROSTOR. Šarke su s unutarnje strane. Stanete u prostor i gledate prema vratima. Ako su šarke s desne strane, radi se o desnom otvaranju.

Primjer 3: Vrata se otvaraju IZ PROSTORA. Šarke su s vanjske strane. Stanete izvan prostora i gledate prema vratima. Ako su šarke s lijeve strane, radi se o lijevom otvaranju.

Primjer 4: Vrata se otvaraju IZ PROSTORA. Šarke su s unutarnje strane. Stanete izvan prostora i gledate prema vratima. Ako su šarke s desne strane, radi se o desnom otvaranju.

4. Prag:

Opcija 1: Prag s dvostrukim brtvljenjem (visina praga 50 mm)

Opcija 2: Bez praga (krilo vrata je cca 8–10 mm iznad poda). Ako je tlo neravno u smjeru otvaranja, potrebno je navesti koliko visoko vrata trebaju biti od poda kada su zatvorena.

5. Odaberite: Izrada vrata s ravnim limom (slika 1) ili s ispupčenim limom (slika 2)
6. Odaberite boju prema RAL karti (osim 9006 i 9007) ili našu osnovnu boju RAL 7042 (siva)
7. Dostava – ako trebate dostavu, navedite lokaciju i javit ćemo cijenu dostave
8. MONTAŽU NE NUDIMO (upute za montažu nalaze se pod izbornikom "UPUTE ZA MONTAŽU")

Upute su informativnog karaktera. Ne odgovaramo za moguće nesporazume vezane uz mjerenje, montažu ili netočno dostavljene podatke.

UPUTE ZA MONTAŽU METALNIH VRATA UPUTE ZA MONTAŽU METALNIH VRATA:

1. Raspakirajte dovratnik i postavite ga na mjesto ugradnje.
2. Označite udaljenost dovratnika od ruba zida (špalete).
Preporučujemo barem 3 cm od ruba špalete, odnosno ovisno o materijalu špalete. Kod betonske špalete dovoljna su 3 cm, kod drugih materijala preporučujemo 5 cm. Dovratnik se nikada ne postavlja sasvim na rub špalete.
3. Pazite na ispravno postavljanje dovratnika u odnosu na smjer otvaranja vrata.
4. Dovratnik učvrstite pomoću drvenih klinova tako da bude poravnat u svim smjerovima uz pomoć libele. Preporuka: Prvo umetnite klinove na vrhu (odozgo prema dolje), zatim sasvim dolje sa strane, po potrebi. Pazite da ne umetate klinove na sredini dovratnika kako ne biste iskrivili okvir!
5. Uz pomoć montažnih vijaka (tzv. turbo vijaka) ili drugog načina pričvršćivanja, ovisno o vrsti zida, okvir najprije pričvrstite kod gornje i donje šarke. Između dovratnika i zida umetnite drveni klin, kako vijci ne bi povukli dovratnik prema špaleti. Važno je

da je vertikalni dio dovratnika gdje su šarke savršeno poravnane pomoću libele!

6. Dovratnik sada mora biti dovoljno fiksiran vijcima i klinovima kod šarki jer ćete montirati krilo vrata.
7. Postavite krilo vrata. Najlakše ćete to učiniti tako da ispod stavite remen (npr. transportni remen). Vrata postavite na remen i pomoću njega ih podignite i nasadite na dovratnik. Potrebne su dvije osobe, svaka s jedne strane vrata. Poželjna je i treća osoba koja pazi na šarke i pomaže kod postavljanja krila na šarke.
8. Ugradite priloženu kvaku i lagano zatvorite vrata. Provjerite je li krilo vrata poravnano s dovratnikom sa svih strana. Ako nije, još uvijek možete podesiti dovratnik pomoću drvenih klinova jer je do sada pričvršćen samo kod šarki.
9. Kada su dovratnik i krilo vrata poravnani tako da krilo dobro naleže uz dovratnik, dodatno zavijte dovratnik i s druge strane, ali samo gore i dolje. Zatim zavijte i gornji profil dovratnika i po potrebi prag (ako ste odabrali vrata s pragom). **NE ZABORAVITE:** Na svim mjestima gdje se zavija umetnite klinove između dovratnika i zida da se okvir ne deformira.
10. Sada kada ste pričvrstili dovratnik kod šarki, nasuprot šarki, gore i eventualno prag, ali ne na sredini, možete provjeriti zatvaranje vrata. Normalno je da se nova vrata s novim brtvama u početku zatvaraju malo tvrđe. S vremenom će se brtve omekšati i zatvaranje će biti lakše. Ako se vrata ne zatvaraju ili ne zaključavaju normalno, najprije pokušajte podesiti dovratnik kod brave pomoću klinova – npr. približavanjem dovratnika vratima ili zakretanjem u pravokutnom smjeru. Takva korekcija ne smije uzrokovati odstupanja na drugim dijelovima (npr. da nastane razmak gore ili dolje). Ako ste problem riješili na taj način, klin ostaje u dovratniku i pričvršćujete ga vijcima. Kasnije odrežite višak klina i ostavite ga trajno ugrađenog.

Ako niste riješili problem na taj način, možete dodatno pobrusiti utor na dovratniku. To se može učiniti na više načina – npr. brusnim kamenom

za ručnu bušilicu.

11. Sada su vrata pravilno montirana i podešena. Zavijte još preostale dijelove (uvijek uz umetanje klinova). Kada je sve pričvršćeno, ponovno provjerite otvaranje i zatvaranje vrata. Ako je sve u redu, slijedi montažna pjena. Sve klinove ostavite na svom mjestu. Pjenom zabrtvite dovratnik s obje strane. Sljedeći dan, kada se pjena stvrdne, uklonite klinove (osim eventualnog kod brave kojeg ste odrezali). Zatvorite praznine od klinova dodatno pjenom. Sljedeći dan višak pjene odrežite skalpelom.
12. Na kraju slijedi završna obrada špaleta, koju možete prepustiti majstorima ili odraditi sami.

SAVJET: Ako nemate iskustva s ovakvom montažom, preporučujemo da angažirate profesionalnog montera.

Upute su informativnog karaktera. Ne odgovaramo za moguće nesporazume u vezi s mjerenjem, montažom ili netočno dostavljenim podacima.

Product Gallery



 **IKI-PRO**



 **IKI-PRO**



 IKI-PRO



 IKI-PRO



 IKI-PRO



 IKI-PRO



 IKI-PRO



 IKI-PRO



 IKI-PRO



 IKI-PRO



 IKI-PRO



 IKI-PRO



 IKI-PRO